

BRUGSVEJLEDNING

HYGROMETER

Hygrometer/fugtighedsindikatoren er beregnet til indendørs brug.

- Justering af hygrometeret

Dette instrument bør justeres første gang det tages i brug.

Dette gøres ved at placere en fugtig klud på bagsiden af hygrometeret i ca. 30 minutter.

Efter 30 minutter bør viseren stå på ca. 95 %.

Hvis viseren indikerer et lavere tal eller er helt misvisende, kan dette rettes ved at dreje viseren manuelt over på 95 % (benyt hullet på bagsiden af hygrometeret). Herefter vil hygrometeret fungere korrekt.

Det anbefales at denne procedure udføres hvert 6. måned for, at bibeholde hygrometerets nøjagtighed.

TERMOMETER

Dette termometer vil kun i yderst sjældne tilfælde have brug for justering.

Hvis viseren indikerer et markant forket tal, kan dette rettes ved at dreje viseren manuelt (benyt hullet på bagsiden af termometeret)